

SAMOWYZWALACZ


Użyj tego przy robieniu zdjęcia grupowego.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje samowyzwalacz.
2 SEK	Rozpoczyna nagrywanie 2 sekundy po naciśnięciu przycisku FOTOGRAFIA.
10 SEK	Rozpoczyna nagrywanie 10 sekund po naciśnięciu przycisku SNAPSHOT. Te ustawienia są odpowiednie do robienia zdjęć grupowych.
ROZPOZNAWANIE TWARZY	<p>Wykrywa twarze, gdy zostanie naciśnięty przycisk SNAPSHOT. Rozpoczyna nagrywanie 3 sekundy po wykryciu twarzy fotografa.</p> <p>(1) Wykryto twarze</p>  <p>(2) Wykryto twarz fotografa</p> <p>Fotograf</p> 




Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.



- Dotknij , aby wyświetlić menu.



- Wybierz „SAMOWYZWALACZ” i dotknij .