

FORMATOWANIE DYSKU

Usuwa wszystkie pliki z HDD.

Ustawienie	Szczegóły
PLIK	Usuwa wszystkie pliki z HDD.
PLIK + NR ZARZĄDZ.	Usuwa wszystkie pliki znajdujące się na HDD i resetuje numery folderu i pliku do "1".

OSTROŻNIE :


- Podczas formatowania HDD zostaną usunięte wszystkie dane. Przed formatowaniem skopiuj do komputera wszystkie pliki znajdujące się na HDD.
- Sprawdź czy bateria jest całkowicie naładowana lub podłącz zasilacz sieciowy ponieważ proces formatowania może trochę potrwać.



- Po zakończeniu formatowania dotknij **OK**.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Dotknij **OK**, aby wyświetlić menu.



- 2 Wybierz „USTAWIENIA MEDIÓW” i dotknij **OK**.



- 3 Wybierz „FORMATOWANIE DYSKU” i dotknij **OK**.



- 4 Wybierz to ustawienie i dotknij **OK**.



- 5 Wybierz „TAK” i dotknij **OK**.