

Szybkie sprawdzanie zawartości filmów

Możesz odtworzyć skrót nagranych filmów (Odtwarzanie skrótów). Jest to przydatne podczas szybkiego sprawdzania zawartości filmów.



Przyciski obsługi dla odtwarzania skrótów



| Ekran | Opis |
|-----------|---|
| ▶ / | Odtwórz/Wstrzymaj |
| ■ | Zakończ (powraca do widoku miniatur) |
| ▶ NORM | Powraca do normalnego trybu odtwarzania. |
| ▶▶ | Przechodzi do następnego filmu |
| ◀◀ | Powraca do początku ujęcia |
| ▶▶ | Wyszukiwanie do przodu |
| ◀◀ | Wyszukiwanie do tyłu |
| ▶▶ | Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu |
| ◀◀ | Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu |