



Robienie zdjęcia z odtwarzanego filmu

W nagranych filmach możesz robić zdjęcia ulubionych scen.

- 1 Wybierz tryb odtwarzania.



- 2 Wybierz tryb filmu.





- 3 Wybierz żądany film i dotknij .




- 4 Podczas odtwarzania, w trakcie żądanej sceny naciśnij pauzę.



- Po wstrzymaniu filmu, możesz dostosować klatkę, której zdjęcie chcesz zrobić, używając przycisków operacyjnych odtwarzania w zwolnionym tempie w przód  i w tył .

- 5 Zrób zdjęcie.



UWAGA :

- Jakość zdjęcia zależy od ustawienia „JAKOŚĆ OBRAZU”.
- Zarejestrowane zdjęcia są przechowywane na nośniku określonym w „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”.