

WZMOCNIENIE

Sprawia, że obiekt jest automatycznie rozjaśniany podczas nagrywania w ciemnych warunkach.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
AGC	Elektrycznie rozjaśnia scenę gdy jest ciemna.


UWAGA :


- Ustawienia dla filmów można regulować oddzielnie.

Wyświetlanie pozycji

- 1 Wybierz tryb zdjęć.



- 2 Dotknij , aby wyświetlić menu.



- 3 Wybierz „WZMOCNIENIE” i dotknij .

