

**Podczas nagrywania scen z szybkim ruchem lub skrajnymi zmianami jasności pojawiają się zakłócenia w postaci mozaiki.**

Do nagrywania, ustaw „JAKOŚĆ WIDEO” na „UXP” lub „XP”.