


## WYŚWIETL. NA EKRANIE

Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Bez wyświetlania.
WYŚWIETL WSZYSTKO	Wyświetla wszystko.
WYŚWIETL TYLKO DATĘ	Wyświetla tylko datę.


### Wyświetlanie pozycji


- Wybierz tryb odtwarzania.



- Wybierz tryb filmu.



- Dotknij , aby wyświetlić menu.



- Wybierz „WYŚWIETL. NA EKRANIE” i dotknij .

