

**Nie można kopiować na kartę microSD.**

Aby nagrywać na kartę konieczne jest przeprowadzenie ustawień nośników. Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD” w ustawieniach nośników.