


Összes fájl védetségének törlése


Törli az összes fájl védetségét.

- A beállítás után érintse meg az **OK** gombot.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Válassza ki a videó vagy a pillanatképfelvétel módot.



- 3 Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „VÉDETT/MÉGSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „ÖSSZES MEGSZAKÍTÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 7 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.

