


Belső



- 1** Hangszóró
 - A videolejátszás során a hangot adja.
- 2** (Lejátszás) gomb
 - Vált a rögzítés és a lejátszás üzemmódok között.
- 3** (Videó/állókép) gomb
 - Vált a videó és a pillanatfelvétel között.
- 4** UPLOAD gomb
 - Rögzítés: A videókat YouTube™ formátumban rögzíti.
 - Lejátszás: A videókat YouTube™ formátumra alakítja.
- 5** (Áram/info) gomb
 - Rögzítés: Megjeleníti a fennmaradó időt (csak a videónál) és az akkumulátor töltöttségét.
 - Lejátszás: Megjeleníti a fájlinformációkat, pl. a rögzítés dátumát.
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a főkapcsolót kinyitott LCD monitornál.
- 6** AV csatlakozó
 - A TV készülékhez csatlakozik.
- 7** KOMPONENS csatlakozó
 - A TV készülékhez csatlakozik.
- 8** HDMI csatlakozó
 - Egy HDMI TV-t csatlakoztat.