



Lejátszási listák szerkesztése

A létrehozott lejátszási lista tartalmát módosíthatja.

- 1 Válassza ki a lejátszás módot.



- 2 Válassza ki a videó módot.



- 3 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



- 4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZ. LISTA SZERK” elemet és érintse meg az gombot.



- 5 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az gombot.



- 6 Válassza ki azt a lejátszási listát, amit szerkeszteni szeretne, majd érintse meg az gombot.



- 7 Válassza ki azt a fájlt, amit hozzá szeretne adni a lejátszási listához, majd érintse meg az gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

- 8 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az gombot.
- Ismételje meg a 7-es és 8-as lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

- 9 A sorbarendezés után érintse meg a(z) gombot.



- 10 Válassza ki a(z) „MENTÉS ÉS KILÉPÉS” elemet és érintse meg az gombot.

