


FELVÉTEL KÉPHEZ

Beállítja a pillanatfelvételek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.

Beállítás	Részletek
HDD	Pillanatfelvételeket rögzít a készülék merevlemezére.
SD	A pillanatfelvételeket az microSD kártyára rögzíti.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FELVÉTEL KÉPHEZ” elemet és érintse meg az  gombot.

