

## ZÁR ÜZEMMÓD

A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.


| Beállítás              | Részletek                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EGY FELV.<br>RÖGZÍTÉSE | Egy pillanatsfelvételt rögzít.                                                             |
| SOROZATKÉP             | A PILLANATFELVÉTEL gomb nyomva tartása alatt folyamatosan rögzíti a pillanatsfelvételeket. |

### MEGJEGYZÉS :

- A folyamatos felvételnél max. 3 képet lehet egy másodperc alatt rögzíteni.
- Egyes microSD kártyák nem támogatják a folyamatos felvételt.
- A folyamatos felvétel sebessége csökken, ha a funkciót ismételve használja.

### Az elemet jeleníti meg

- 1 Válassza ki a pillanatsfelvétel módot.



- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 3 Válassza ki a(z) „ZÁR ÜZEMMÓD” elemet és érintse meg az  gombot.

