


A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókuszt manuálisan, ha a kép nem elég éles a(z) „AUTOMATIKUS” módban vagy manuális fókuszt szeretne használni.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZ” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



- 5 Állítsa be a fókuszt a csúszkával.



- Csúsztassa felfele a fókuszt egy távoli motívumnál.
- Csúsztassa lefele a fókuszt egy közeli motívumnál.

- 6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS :

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra ránagyít a széles látószög (W) végső állásával.