
Nem lehet a microSD kártyát behelyezni.

Győződjön meg arról, hogy a kártyát a helyes irányba helyezze be.