


MONITOR FÉNYESSÉG

Beállítja az LCD monitor fényerejét.

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.




- 2 Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „MONITOR FÉNYESSÉG” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Állítsa be a monitor fényerejét.



- Csúsztassa a csúszkát felfele a fényerő növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a fényerő csökkentéséhez.
- A beállítás után érintse meg az  gombot.