


Mért terület beállítás

Egy adott terület fényerejét beállíthatja alapértéknek.

- 1 Érintse meg a(z) **MENU** gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „SPOT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „SPOT” választásakor válassza ki a pont-keret egy adott pontját, ehhez érintse meg a(z) „←”/”→” műveleti gombokat. A kiválasztás után érintse meg az **OK** gombot a megerősítéshez.