


Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül


Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.

- 1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.



- 1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- 2 A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

- 2 Nyissa ki az LCD monitort.



- A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

- 3 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” elemet és érintse meg az OK gombot.



- Zárja be a(z) Everio MediaBrowser alkalmazást, ha az elindul.
- Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

- 4 Válassza ki a "Számítógép" (Windows Vista) / "Sajátgép" (Windows XP) opciót a Start menüből, majd kattintson a(z) EVERIO_HDD vagy a(z) EVERIO_SD ikonra.

- Erre megnyílik a könyvtár.

- 5 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra, stb.).

FIGYELEM :

- A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/átnevezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.

MEGJEGYZÉS :

- A fájlok szerkesztéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja a MTS/JPEG fájlokat.
- Ha leválassza a készüléket a számítógépről, akkor húzza az asztal EVERIO_HDD vagy EVERIO_SD ikonját a kukába.
- A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.