

Médiabeállítás menü

A rögzítéshez használt médiához számos beállítást használhat.

Beállítás	Részletek
FELVÉTEL VIDEÓHOZ	Beállítja a videók lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
FELVÉTEL KÉPHEZ	Beállítja a pillanatképek lejátszásához/rögzítéséhez használt médiát.
HDD FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt a merevlemezről.
SD KÁRTYA FORMÁZÁSA	Törli az összes fájlt az microSD kártyán.
HDD TÖRLÉSE	Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani.