

Nem lehet a microSD kártyára másolni.

A kártyára való rögzítéshez végre kell hajtani a média-beállítások műveletét. Ha olyan kártyát szeretne használni, amit korábban más eszközben használt, akkor azt először formátálni (inicializálni kell) a média-beállítás „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opciójával.