



LCD monitor



- 1** Csúszka
LASER TOUCH OPERATION
 - Kiválasztja az elemeket vagy képeket a menüből vagy index képernyőről.
- 2** LCD monitor
 - A nyitása/zárása ki- és bekapcsolja a készüléket.
 - Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarckép készítését.



- 3** OK Gomb
 - Megerősíti a kép vagy elem kiválasztását.
- 4** Művelet gombok
 - A műveleti gombokhoz tartozó funkciók jelenhetnek meg.
- 5** MENU Gomb
 - Megjeleníti a beállítások menüt.

FIGYELEM :

- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.