

УВЕЛ. УСИЛ

При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
АРУ	Освещает сцену, делая ее ярче, когда темно.
АВТО	Автоматически делает сцену ярче, когда темно.

ПРИМЕЧАНИЕ :


- Хотя „АВТО“ делает сцену более яркой, чем „АРУ“, движения объекта могут казаться неестественными.
- Настройки для фотографий могут регулироваться отдельно.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.



- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 3 Выберите „УВЕЛ. УСИЛ“ и нажмите .

