

## РЕГ. ЧАСОВ

Переустанавливает текущее время или устанавливает местное время при использовании аппарата в других странах.


| Настройка               | Подробные сведения                                                                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| НАСТРОЙКА ЧАСОВ         | Переустанавливает текущее время или изменяет настройки.                                                    |
| НАСТ.ОБЛАСТИ            | Устанавливает местное время при использовании аппарата в других странах с помощью выбора места назначения. |
| УСТАНОВИТЬ ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ | Устанавливает, используется ли летнее время в месте назначения.                                            |

### ПРИМЕЧАНИЕ :

- Летнее время – это система установки часов на 1 час вперед на определенный период времени в течение лета. Это делается в основном в западных странах.

### Изменение настройки

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 2 Выберите „РЕГ. ЧАСОВ“ и нажмите .

