


Перемещение выбранных файлов

Перемещает выбранные видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя.


- 1 Выберите режим воспроизведения.




- 2 Выберите режим видео или фото.




- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




- 4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .



- 5 Выберите „ПЕРЕМЕЩЕНИЕ“ и нажмите .



- 6 Выберите „ВЫБР. И ПЕРЕМЕСТИТЬ“ и нажмите .



- 7 Выберите нужный файл и нажмите .




- На выбранном файле появится значок в виде галочки. Чтобы снять галочку, нажмите еще раз.

- 8 Выбрав все файлы для перемещения, нажмите ВЫПОЛ..



- 9 Выберите „ДА“ и нажмите .



- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите .