
Дата/время не отображаются.

Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню соответствующим образом.

Установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ в меню на „ВКЛ“.