

Не удается вставить microSD-карту.

Убедитесь, что вы не вставляете карту другой стороной.