

## КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ

Устанавливает качество изображения.


| Настройка   | Подробные сведения                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЫСОКОЕ     | Активирует запись с высоким качеством изображения, но при этом количество фотографий, которые можно сделать, уменьшается. |
| СТАНДАРТНОЕ | Активирует запись со стандартным качеством изображения.                                                                   |

## Отображение элемента

- 1 Выберите режим фотосъемки.



- 2 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 3 Выберите «КАЧЕСТВО ФОТОСНИМКОВ» и нажмите .

