

Невозможно сделать запись/снимок.

Проверьте переключатель START/STOP.

Установите режим записи с помощью кнопки .

Проверьте режим  .