


Перемещение всех файлов

Перемещает все видео и фотографии на другой носитель. Перемещенные файлы будут удалены с первоначального носителя. Файлы, помеченные значком защиты, не будут удалены с первоначального носителя.


- 1 Выберите режим воспроизведения.




- 2 Выберите режим видео или фото.




- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.




- 4 Выберите «РЕДАКТИРОВАНИЕ» и нажмите .




- 5 Выберите «ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» и нажмите .



- 6 Выберите «ПЕРЕМЕСТИТЬ ВСЁ» и нажмите .



- 7 Выберите «ДА» и нажмите .



- Начинается перемещение файлов.
- По завершении перемещения нажмите .