


НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО

Устанавливает носитель записи/воспроизведения для видео.


Настройка	Подробные сведения
HDD	Записывает видео на жесткий диск аппарата.
SD	Записывает видео на microSD-карту.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 2 Выберите «НАСТРОЙКИ НОСИТЕЛЯ» и нажмите .



- 3 Выберите «НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО» и нажмите .

