

Снимаемый объект слишком темный.

Используйте компенсацию задней подсветки, когда фон яркий, а объект – темный.

Используйте „УВЕЛ. УСИЛ“ в меню.

Используйте „НОЧЬ“ в „ВЫБОР СЦЕНЫ“ в меню ручных настроек.

Установите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ в меню ручных настроек на сторону "+".