


Сохранение необходимой части видео

Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла.


- 1 Выберите режим воспроизведения.




- 2 Выберите режим видео.




- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 4 Выберите „РЕДАКТИРОВАНИЕ“ и нажмите .



- 5 Выберите „ВЫРЕЗАНИЕ“ и нажмите .



- 6 Выберите желаемое видео и нажмите .



- Начинается воспроизведение выбранного видео.

- 7 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить начало.




- Нажмите , чтобы возобновить воспроизведение.

- 8 Нажмите , чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите „УСТАН.“, чтобы установить конечную точку копирования.




- Чтобы переустановить точку начала, нажмите ОТМЕНА.

- 9 Выберите „ЗАПИСАТЬ УРЕЗАН.ФАЙЛ“ и нажмите .



- Для повторной установки начальной/конечной точки выберите „ПЕРЕОПРЕДЕЛ. ОБЛАСТЬ“.

- 10 Выберите „ДА“ и нажмите .



- По завершении копирования нажмите .
- По завершении копирования скопированный файл добавляется на экран указателя.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Согласно стандарту AVCHD, видеофайлы разбиваются на единицы продолжительностью около 0,5 секунд. Поэтому точка разделения может быть не совсем точной.