

ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ КОЛИЧЕСТВА СЦЕН

- (1) Переместите файлы или папки на компьютер или другое устройство. (Сделайте резервную копию файлов.)
- (2) Выберите „№ ФАЙЛА + УПРАВЛЕНИЯ“ в „ФОРМАТИРОВАНИЕ HDD“ или в „ФОРМАТИР. SD-КАРТЫ“ меню настроек носителя. (Все данные на жестком диске или карте microSD будут удалены.)