

ДАТЧИК ПАДЕНИЯ

Предупреждает повреждение жесткого диска при падении аппарата.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Автоматически выключает аппарат, когда обнаруживается падение напряжения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :


- Данная функция не гарантирует полную защиту жесткого диска.

Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .



- 3 Выберите „ДАТЧИК ПАДЕНИЯ“ и нажмите .

