

Снижение вибрации камеры

Когда цифровой стабилизатор изображения включен, вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.



- Установка цифрового стабилизатора изображения переключается при каждом нажатии.

Дисплей	Настройка
 (Стабилизатор изображения 1)	Снижает вибрацию камеры в нормальных условиях съемки.
 (Стабилизатор изображения 2)	Более эффективно снижает вибрацию камеры при широкоугольной съемке ярких сцен. * Только при широкоугольной съемке (около 5-кратной)
 (ВЫКЛ.)	Выключает стабилизатор изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ :

- Рекомендуется выключить этот режим при съемке малоподвижного объекта со штатива.
- При сильной вибрации камеры полная стабилизация изображения может быть недостижима.
- Эта настройка эффективна только при видеосъемке.