


ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ

Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Ничего не отображается.
ПОКАЗАТЬ ВСЕ	Все отображается.
ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ	Отображается только дата.

Отображение элемента


- 1 Выберите режим воспроизведения.



- 2 Выберите режим фотосъемки.



- 3 Нажмите , чтобы отобразить меню.



- 4 Выберите «ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ» и нажмите .

