

Меню воспроизведения (видео)

Вы можете удалять или искать отдельные видеофайлы.

Настройка	Подробные сведения
УДАЛИТЬ	Удаляет ненужные видеофайлы.
НАЗВАНИЕ КАРТИНКИ	Создайте список воспроизведения, просто выбрав дату записи и экран с названием из списка.
ПОИСК	Отображает на экране указателя только необходимые видеофайлы на основании группы, даты записи или события.
ВОСПРОИЗВЕСТИ СПИСОК	Воспроизведите созданные вами списки воспроизведения.
ПРАВКА СПИСКА ВОСПР.	Создает или редактирует список воспроизведения.
ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА	Воспроизводит видеофайлы с поврежденной информацией управления.
РЕДАКТИРОВАНИЕ	● КОПИР. Копирует файлы на другой носитель. ● ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Перемещает файлы на другой носитель. ● ЗАЩИТИТЬ/ОТМЕНИТЬ Защищает файлы от случайного удаления. ● РАЗДЕЛИТЬ Разделяет выбранное видео на две части. ● ВЫРЕЗАНИЕ Вы можете выбрать необходимую часть видео и сохранить ее в виде нового видеофайла. ● ПЕРЕКЛ. РЕГ. СОБЫТИЯ Изменяет приписанное событие.
ШТОРКА/ФЕЙДЕР	Добавляет эффекты в начале и конце видео.
ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ	Устанавливает наличие/отсутствие отображения на экране значков во время воспроизведения.