


Резервное копирование файлов

Перед тем, как выполнять резервное копирование, убедитесь в наличии достаточного свободного места на жестком диске компьютера (HDD).


1 Подключите USB-кабель и адаптер переменного тока.



1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.


2 Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 Откройте ЖК-монитор.



• Появится МЕНЮ USB.


3 Выберите «РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ» и нажмите **OK**.



• Программное обеспечение Everio MediaBrowser запускается на ПК.

Все последующие операции выполняются на ПК.

4 Выберите объем.




Щелкните «Далее»

Щелкните «Все тома в видеокамере»


5 Начните резервное копирование.

Место сохранения (ПК)



• Начнется резервное копирование.

6 Когда резервное копирование завершено, щелкните «OK».




ПРИМЕЧАНИЕ :

- Прежде чем начать резервное копирование, вставьте microSD-карту, на которой хранятся видеофайлы и фотографии.
- Если у вас возникнут какие-либо проблемы с прилагающимся программным обеспечением Everio MediaBrowser, обратитесь в "Центр поддержки пользователей Pixela".
- Прежде чем начать резервное копирование, удалите ненужные видеофайлы. Резервное копирование большого количества видео занимает много времени.

Отключение данного аппарата от компьютера

- 1 Щелкните „безопасное извлечение жесткого диска“.



- 2 Щелкните „Безопасное извлечение запоминающего устройства для USB“.
- 3 (Для Windows Vista) Щелкните „ОК“.
- 4 Отсоедините USB-кабель и закройте ЖК-монитор.