



## すべて解除する

すべての映像の保護をまとめて解除します。

## 1 再生モードにする



## 2 動画または静止画を選ぶ

3  $\odot$  をタッチして、メニューを表示する4 "編集"を選び、 $\odot$  をタッチする5 "プロテクト／解除"を選び、 $\odot$  をタッチする6 "すべて解除"を選び、 $\odot$  をタッチする7 "はい"を選び、 $\odot$  をタッチする

- 設定が終わったら、 $\odot$  をタッチしてください。