



Reproducción de un vídeo con información de gestión defectuosa

Reproduce vídeos con información de gestión defectuosa.

- 1 Seleccione el modo reproducción.



- 2 Seleccione el modo vídeo.



- 3 Presione MENU para ver el menú.



- 4 Seleccione "REPR. ARCHIVO MPG" y presione OK .



- 5 Seleccione el vídeo que desee y presione OK .

