

SENSOR DE GRAVEDAD

Evita daños en el disco duro cuando esta unidad se cae.


Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Detiene las grabaciones y reproducciones si esta unidad se cae para evitar daños en el disco duro.

NOTA:

- El disco duro no se puede proteger incluso si se selecciona "ON".

Visualización de la opción

- Presione **REC** para ver el menú.



- Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione **OK**.



- Seleccione "SENSOR DE GRAVEDAD" y presione **OK**.

