


ЯКІСТЬ ВІДЕО

Встановлює якість відео.


Настройка	Докладна інформація
ULTRA FINE	Дозволяє зйомку з найвищою якістю зображення.
FINE	Дозволяє зйомку з високою якістю зображення.
NORMAL	Дозволяє зйомку із стандартною якістю.
ECONOMY	Дозволяє тривалу зйомку.

Відображення елемента

1 Виберіть режим відео.



2 Натисніть , щоб відобразити меню.



3 Виберіть „VIDEO QUALITY“ та натисніть .



ПРИМІТКИ:

- Ви можете змінити якість відео залежно від відображення залишку часу запису.
За допомогою бігунка виберіть якість відео та натисніть .