

Копіювання виділених файлів

Вибір та копіювання потрібних відеозаписів.


1 Виберіть „SELECT AND CREATE“ та натисніть **OK**.



2 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



3 Виберіть „SELECT FROM SCENES“ та натисніть **OK**.



4 Виберіть необхідний відеофайл та натисніть **OK**.



- На вибраному відеозаписі з'явиться контрольна позначка. Щоб зняти контрольну позначку, натисніть **OK**.
- Натисніть „CHECK“, щоб переглянути відеозапис.

5 Після вибору натисніть „SAVE“.



6 Виберіть „ALL“ та натисніть **OK**.



- Відобразиться потрібна для копіювання файлів кількість дисків. Підготуйте потрібну кількість дисків.
- Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

7 Виберіть ТАК або НІ та натисніть **OK**.



- Якщо вибрано „YES“, відеозаписи з однаковими датами зйомки відображаються по групах.
- Якщо вибрано „NO“, відеозаписи відображаються за датами зйомки.

8 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



- Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

9 Після копіювання натисніть **OK**.



10 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.