


## Підключення та перегляд на екрані телевізора

Якщо кабель аудіо/відео з комплекту поставки підключити до відеороз'єму, відеоролики можна переглядати на екрані телевізора.


- Зверніться також і до інструкції до телевізора, що використовується.

### 1 Підключіть до телевізора.




- Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2-х або більше секунд, щоб вимкнути живлення.

### 2 Підключіть адаптер живлення змінного струму до даного пристрою.



- ### 3 Натисніть кнопку зовнішнього входу на панелі телевізора, щоб увімкнути передачу зображення з даного пристрою через підключений роз'єм.



### 4 Відтворіть файл.



### ПРИМІТКИ:

- Щоб увімкнути відображення дати/часу, встановіть для параметра „DISPLAY ON TV” у меню налаштувань підключення значення „ON”. Встановіть для параметра „ON-SCREEN DISPLAY” в меню відтворення значення „DISPLAY ALL” або „DISPLAY DATE ONLY”.
- З усіма питаннями щодо телевізора або способу підключення зверніться до виробника свого телевізора.

## Проблеми з відображенням на екрані телевізора

| Несправність                                              | Дія                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зображення не відтворюється на телевізорі належним чином. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Від'єднайте кабель та підключіть його знову.</li> <li>Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.</li> </ul> |
| Зображення відтворюється вертикально на телевізорі.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Встановіть „VIDEO OUTPUT” на „4:3” в меню налаштувань підключення.</li> </ul>                                           |
| Зображення відтворюється горизонтально на телевізорі.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Налаштуйте екран телевізора відповідно.</li> </ul>                                                                      |