

Налаштування яскравості

Ви можете встановити власний оптимальний рівень яскравості.

1 Натисніть , щоб відобразити меню.



2 Виберіть „MANUAL SETTING“ та натисніть .



3 Виберіть „BRIGHTNESS ADJUST“ та натисніть .



4 Виберіть „MANUAL“ та натисніть .



5 Виберіть значення яскравості за допомогою бігунка.



- Діапазон компенсації під час відеозйомки: -6 до +6
- Діапазон компенсації під час фотозйомки: -2,0 до +2,0
- Перемістіть вгору, щоб збільшити яскравість.
- Перемістіть вниз, щоб зменшити яскравість.

6 Натисніть , щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ:

- Налаштування можна встановити окремо для відеороликів та фотографій.