
Об'єкт зйомки надто темний.

Використовуйте функцію компенсації фонового освітлення, коли фон яскраво освітлений, а об'єкт — темний.

Використайте функцію „LIGHT“ у меню.

Використання функції „NIGHT EYE“ у ВИБОРІ СЦЕНИ.

Використайте функцію „GAIN UP“ у меню.

Встановіть параметр „BRIGHTNESS ADJUST“ у меню ручних налаштувань вбік "+”.