
Зображення відтворюються вертикально на телевізорі.

Встановіть „VIDEO OUTPUT“ на „4:3“ в меню налаштувань підключення.
Налаштуйте екран телевізора відповідно.