

Запис декількох дисків

Можна записувати декілька дисків з однаковим вмістом.

1 Виберіть „CREATE DUPLICATE“ та натисніть **OK**.



2 Виберіть носій для копіювання та натисніть **OK**.



• Носій для копіювання може бути різним залежно від моделі.

3 Виберіть дату запису з історії записування та натисніть **OK**.



• Натисніть „CHECK“, щоб перевірити копіювання файлу.

4 Виберіть „EXECUTE“ та натисніть **OK**.



• Якщо з'являється повідомлення "ВСТАВТЕ ЧИСТИЙ ДИСК", замініть диск.

5 Після копіювання натисніть **OK**.



6 Закрийте РК-екран, потім відключіть USB-кабель.

УВАГА!:

- Не вимикайте живлення та не від'єднуйте USB-кабель до завершення копіювання.
- Файли, яких немає на екрані індексу під час відтворення, скопіювати неможливо.

ПРИМІТКИ:

- Щоб перевірити записаний диск, виберіть „PLAYBACK“ у кроці 1.
- В історії записування може зберігатися до 20 відомостей про останні записування.