

ВИЯВЛЕННЯ ПАДІННЯ

Запобігає пошкодженню жорсткого диска під час падіння даного пристрою.


Настро йка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Зупиняє зйомку та відтворення під час падіння даного пристрою, щоб запобігти пошкодженню жорсткого диска.

ПРИМІТКИ:

- Жорсткий диск може бути не захищено, навіть якщо вибрано „ON“.

Відображення елемента

- 1 Натисніть , щоб відобразити меню.



- 2 Виберіть „BASIC SETTINGS“ та натисніть .



- 3 Виберіть „DROP DETECTION“ та натисніть .

