
ПОМИЛКА ЖОРСТКОГО ДИСКА!

Вимкніть даний пристрій, а потім знову увімкніть його.

Якщо наведена вище процедура не допомогла вирішити проблему, зробіть резервні копії файлів та запустіть функцію „FORMAT BUILT-IN MEM.“ у меню налаштувань носія. (Усі дані будуть видалені.)